



Кришка для кнопки та світл.сигналу E10, без кольору прозора, 1930/Glas

Technische Merkmale

Матеріали

Колір

Червоний

HA_16134882